

**Інструкція щодо використання
Мобільний нагрівач для пляшечок BS13**



Мобільний нагрівач для пляшечок BS13 – ідеальне вирішення проблеми холодного молока чи дитячої суміші під час довгих подорожей автомобілем. За допомогою можливості підключення до прикурювача в автомобілі Ви можете швидко і легко підігріти пляшечку молока чи суміші. Прилад оснащений електронним термостатом, що запобігає перегріванню.

1. Використання за призначенням

Мобільний підігрівач призначений лише для підключення до прикурювача з напругою 12V DC в автомобілі. Інший спосіб використання не допускається, оскільки це може пошкодити чи зіпсувати прилад.

2. Правила безпеки

- перед використанням прочитайте інструкцію
- не мочіть прилад та кабель
- застосовуйте прилад лише для підігрівання пляшечок з молоком чи дитячою сумішшю
- не залишайте увімкнений прилад без нагляду
- ремонт здійснюється лише фахівцем
- використовуйте тільки пристрої, що входять до комплекту
- встановлюйте прилади у місцях, недоступних дітям та тваринам
- не використовуйте прилад при виявленні пошкоджень
- пристрій призначено для використання тільки в автомобілі
- єдина можлива напруга, при якій може працювати прилад – 12V DC

3. Експлуатація

1. Розстібніть блискавку та встановіть закриту пляшечку з молоком чи дитячою сумішшю на нагрівачі.
2. Застібніть блискавку і з'єднайте провід з гніздом прикурювача автомобіля. Провід знаходиться у зовнішній кишені приладу.
3. Нагрівання здійснюється автоматично, Вам не потрібно натискати жодних кнопок.
4. Через 20 хв перевірте, чи рідина нагрілась до бажаної температури. Якщо температура недостатньо висока, продовжуйте нагрівання, перевіряючи температуру кожні 5 хв.

4. Контроль температури

Оптимальна температура для напоїв та харчування складає 37°C (98°F)

Увага! Пляшка при нагріванні має вищу температуру, ніж її вміст, тому варто перевірити температуру молока чи суміші перед годуванням. Якщо молоко/суміш надто гаряча, дайте їй охолонути кілька хвилин.

5. Вказівки щодо утилізації

Не викидайте прилад разом зі звичайним сміттям!

6. Догляд та гарантія

Перед очищенням від'єднайте прилад від інших компонентів. Рекомендується не використовувати сильнодіючі миючі засоби.

Після завершення процесу виготовлення пристрій було ґрунтовно протестовано. Якщо Ви зауважили будь-які недоліки, Ви можете повернути пристрій. Надішліть його нам разом з сертифікатом продажу.

Гарантія діє протягом 1 року з дня купівлі.

Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неправильною експлуатацією нагрівача, недотриманням правил даної інструкції, несанкціонованим обслуговуванням та ремонтом.

Гарантія не розповсюджується на механічні пошкодження корпусу та елементів виробу, а також вплив природніх факторів.

Технічні зміни компанія залишає лише за собою.

7. Технічні показники

Максимальна температура: 65°C через вмонтований електронний термостат.

Час нагрівання: 20-30 хв

Напруга прикурювача: 12V DC/800-1000 mA

Запобіжник: 1A

Актуальну інформацію про продукцію Ви можете знайти на Інтернет – сторінці виробника: <http://www.hartig-helling.de>